




# Art. 1761 WINNETOO Hängematte

- 100% hochwertige Baumwolle
- frei von gesundheitsschädigenden AZO-Farbstoffen
- ohne Befestigungsset (Art. 1762, bitte separat erwerben)



**Höchstbelastung:  
70 kg**  
Diese Höchstbelastung darf nicht überschritten werden!



## Ihre neue Hängematte

Die WINNETOO Hängematte ist aus 100% hochwertiger Baumwolle und unterliegt einer strikten Qualitätskontrolle. Sie ist frei von gesundheitsschädigenden AZO-Farbstoffen und somit ökologisch einwandfrei. Freundschaftliche und faire Beziehungen zu unseren brasilianischen Herstellern sind uns ebenso wichtig, wie die Tatsache, dass Kinderarbeit absolutes Tabu ist.

## Montage

Die „klassische“ Aufhängung (Abb.1) mit dem „WINNETOO Befestigungsset für Hängematte“ bietet optimale Entspannung und Liegekomfort. Hierbei wird die Hängematte an zwei seitlichen, gleich hohen Aufhängepunkten befestigt (z. B. Pfosten). Die ideale Aufhängehöhe liegt zwischen 150 cm und 200 cm, wobei die Mitte des Tuches ungefähr der Hüfthöhe des Benutzers entsprechen sollte. Die ideale Liegeposition ist die Diagonallage (Abb. 2).

## Sicherheit

Die Langlebigkeit Ihrer Hängematte hängt im Wesentlichen von einer sachgemäßen Anbringung und Nutzung ab. Unbedingt zu beachten sind folgende Hinweise:  
I. Wichtig für eine sichere und fachgerechte Aufhängung ist die sorgfältige Verankerung der Sicherheitshaken bzw. der passenden Dübel in die Wand und/oder die Auswahl

des geeigneten Verlängerungsseils (bei Bäumen, Balken, Eisen-Vorrichtungen etc.)

II. Die Aufhängebänder der Hängematte müssen stets gleichmäßig abspreizen (Abb.3) um durch „Verhedderung“ eine mögliche Überbelastung einzelner Bänder zu vermeiden. Niemals Bänder durch Zusammenknoten verkürzen! Die Stabilität Ihrer Hängematte und der Liegekomfort wären erheblich beeinträchtigt.

III. Zur Schonung der Aufhängeösen ist es ratsam diese mit Stoff oder Leder zu umwickeln oder mit kurzen Seilstücken zu verlängern (Abb. 4), um ein Durchscheuern zu verhindern.

## Pflege

Waschen Sie Ihre Hängematte am besten per Hand in warmer Lauge - bei stärkerer Verschmutzung ggf. separat in der Waschmaschine bis zu 30°. Überschüssige Farbe kann eventuell (besonders bei Erstwäsche) zum Ausfärben führen. Sollte Ihre Hängematte z. B. durch Regen feucht geworden sein, bitte zur Verhinderung von Stockflecken immer vollständig austrocknen lassen. Achtung! Sortieren Sie bitte die Aufhängebänder unmitelbar nach der Wäsche, damit eine „Verhedderung“ und somit die Gefahr der späteren Überbelastung vermieden wird.